



# Protokół wykrywania pluskiew z TruDetx<sup>®</sup>

TruDetx<sup>®</sup> to narzędzie do wczesnego wykrywania, z którego można korzystać na samym początku pojawienia się populacji pluskiew. Wykrywa pozostałości pluskiew przez okres do 90 dni.

**Podejrzewane wystąpienie populacji / Przed zwalczaniem**

Stosowanie TruDetx<sup>®</sup>

**Zwalczanie<sup>1</sup> w przypadku potwierdzonych wyników dodatnich**

Nie stosować TruDetx<sup>®</sup> po zwalczaniu/zabiegu, ponieważ pozostałości mogą pozostawać przez 90 dni

**90 dni po zwalczaniu**

Stosowanie TruDetx<sup>®</sup> w celu potwierdzenia usunięcia populacji szkodników

## 1 Krok wstępny: przeprowadzenie ogólnej inspekcji

Przed użyciem TruDetx<sup>®</sup> przeprowadzić fazę diagnostyczną:

- + **Zapytać o nawyki związane z trybem życia** w domu, zwracając szczególną uwagę na miejsca, w których ludzie śpią w ciągu dnia lub nocy (zidentyfikować łóżka) i zapytać o wszystkie ogniska pluskiew w przeszłości.
- + **Zidentyfikować oznaki obecności:** ślady odchodów, pojawienie się ugryzień lub wysypki (uwaga: inne owady, takie jak pchły, wszy, roztocza, komary itd., mogą także powodować drapanie i ugryzienia)
- + **Sprawdzić obszary, w których najczęściej występują pluskwy** (tzn. zaciemnione miejsca, daleko od wentylacji i wibracji, pęknięcia mniejsze niż 1 mm w materiałach, szorstkie powierzchnie, takie jak drewno, tekstylia, papier itd.)
- + Uzyskać informacje o **śsiednich mieszkaniach lub sprawdzić je samodzielnie.**



Ugryzienia pluskiew



Detergenty lub inne produkty mogą zniszczyć pozostałości pluskiew i przeszkodzić w wykrywaniu. Nie czyścić przed wykrywaniem z zastosowaniem TruDetx<sup>®</sup>

<sup>1</sup> Termiczne lub z K-Othrine Partix<sup>®</sup>



## 2 Pobranie próbek



**Krok 1.**  
Otworzyć saszetkę.  
Umieścić test na płaskiej powierzchni.



**Krok 2.**  
Otworzyć wymazówkę. Użyć miękkiego końca, aby zebrać pozostałości z powierzchni, na których ukrywają się pluskwy.



**Krok 3.**  
Zdjąć uszczelkę foliową z próbówki. Obracać/zanurzyć wymazówkę w cieczy przez około 15 sekund. Wycisnąć płyn z końcówki wymazówki podczas wyjmowania z próbówki.



**Krok 4.**  
Zdecydowanym ruchem wprowadzić końcówkę zakraplacza do próbówki. Wycisnąć 3 krople do dołka. Odczekać 5 minut.

## Miejsca pobrania wymazów

Aby zmaksymalizować niezawodne wykrywanie, pobrać próbki z powierzchni, na których zwykle występują pluskwy, takie jak materace i sofy.



## 3 Odczyt wyników




**Każda linia widoczna w „T” oznacza wynik dodatni.**

Test należy odczytać w ciągu 5 minut po dodaniu kropli do dołka testowego.

Po użyciu produktu można utylizować ze zwykłymi odpadami komunalnymi, przestrzegając lokalnych zasad gospodarki odpadami.

**Przewodnik po wynikach**



Testy należy przechowywać w temperaturze od 2 do 30°C. Może wystąpić reakcja krzyżowa z niektórymi owadami. W przypadku wyniku dodatniego zaleca się szerszą ocenę w celu potwierdzenia obecności pluskiew. Nie zaleca się stosowania TruDetx® w po zwalczaniu, gdyż może on wykryć pozostałości po poprzednich ogniskach wystąpienia owada przez okres do 90 dni.

pl.envu.com

Proszę zeskanować kod QR, postępować zgodnie z pełnymi instrukcjami i zawsze przestrzegać lokalnych przepisów.

